

## Montage:



1  
Med saks tilpasses keglen således at den passer til Røret.



2  
Brug evt. vand som smøremiddel når inddækningen skal på plads



3  
Silikone påføres kanten af inddækningen.



4  
Inddækningen tilpasses omhyggeligt til tagets profil



5  
Inddækningen fastgøres med skruer eller nitter - afhængig af underlaget.